

亿维 STEP 7-MicroWIN SMAR 库添加方法教程

感谢您对亿维自动化的产品和服务的信任与支持，亿维正在持续进行升级和改进，我们希望这份文档能够帮助您更好地理解我们的产品和服务，并提升您的使用体验

关键词：SMART 库，添加


添加方法：

1、SMART 库文件后缀为：.smartlib。添加方法和 200 不同，不能直接打开。对于 200 的库文件，可以直接打开并添加到工程中；SMART 需要将库文件存放到固定的目录下。


200 的库文件，虽然可以直接打开，但建议将库文件放在不会误删的文件夹下。200 库添加后，如果删除原文件，打开软件时会出现“找不到库文件”的报错提示。

2、打开 SMART 编程软件 STEP 7-MicroWIN SMART


3、右键“库”，点击“打开库文件夹”。



4、关闭软件，复制需要添加的库文件到库文件夹。



4、再次打开编程软件，即可看到添加的库文件。



如果您还有更多疑问，或者需要更个性化的帮助，您可以通过以下方式联系我们的客户支持团队 联系电话：4000 300 890